



FreeWave Kablosuz Alıcı Programlama ve Montaj (PW-4 ve PW-8 için) :

- FreeWave Receiveri beraberinde verilen soketli kablo ile paneldeki yuva ile bağlantısını yapın.
 - Bu Receiver PW-4 e bağlanırsa 4 kanal alıcı, PW-8 e bağlanırsa 8 Kanal alıcı olur. Panel bu işlemi otomatik olarak tanımaktadır.
 - Sadece kablosuz ürünler kullanılacaksa , Z1,Z2,Z3,Z4 zone girişlerini 2k2'lik direnç ile kapatın.
 - **P130 E** dan kaç zone kullanacaksanız o zone ışıklarını yakınız. Örnek olarak 6 zone kullanacaksanız 1-2-3-4-5-6 nolu ışıkları P130 'dan yakın. (7-8 kullanılmayan zone bu örnekte)
 - Powerwave 4 ile 4 zon kullanabileceğinizi unutmayın !!!! Bu örnekteki 5 ve 6 yı yakmayın !!!
 - **P134 E** dan (Kablosuz zone tanımları) zone ışıklarını yakın. Örnek 6 zone için 1-2-3-4-5-6 nolu ışıkları yakın (7-8 kablolu veya kullanılmayan zone bu örnekte)
 - Her zone'a takılı olan ürünün tipini panele tanıttınız. (**Merlin için 3 , Freewave için 6**) Programa Girin (Program, Montajcı Şifresi , Enter)
-
- P 231 E , 6 E 1. zone'a bağlı ürün cinsi
 - P 232 E , 6 E 2. zone'a bağlı ürün cinsi
 - P 233 E , 6 E 3. zone'a bağlı ürün cinsi
 - P 234 E , 6 E 4. zone'a bağlı ürün cinsi
 - P 235 E , 6 E 5. zone'a bağlı ürün cinsi
 - P 236 E , 6 E 6. zone'a bağlı ürün cinsi
 - P 237 E , 6 E 7. zone'a bağlı ürün cinsi
 - P 238 E , 6 E 8. zone'a bağlı ürün cinsi

Programdan çıkmak için **Program** , ardından **Enter** tuşuna basınız.

Kablosuz Ürün Tanıtma ; (Kod Yükleme Dijital Olarak)

- P 601 E 1.zone ürün seri numarası tanıtmak
- P 602 E 2.zone ürün seri numarası tanıtmak
- P 603 E 3.zone ürün seri numarası tanıtmak
- P 604 E 4.zone ürün seri numarası tanıtmak
- P 605 E 5.zone ürün seri numarası tanıtmak
- P 606 E 6.zone ürün seri numarası tanıtmak
- P 607 E 7.zone ürün seri numarası tanıtmak
- P 608 E 8.zone ürün seri numarası tanıtmak

Buradan ürünün dijital seri numarasının tanıtımı yapılır. Tanıtma işlemi şöyle yapılır.

Örnek ;

1. zone'a Manyetik Kontak tanıtalım.Manyetik kontağın pilini yönlerine dikkat ederek takın.Bu işlemi yaptıktan sonra 10 saniye bekleyin.Mıknatısı cam rölenin yanına koyun.(Sanki kapı kapalıymış gibi).Tamper yayına basın ve basılı tutun. Montajcı Programına girin, **P 601 E** yapın, Keypad biplmeye başlar. Bu esnada Manyetik kontağın tamper switchini bırakın..Receiver sinyali alır almaz biplme kesilecek ve Manyetik kontak 1 nolu zone'a tanıtılmış olacaktır.

2. zone'a PIR tanıtalım.PIR dedektörün pilini yönlerine dikkat ederek takın.Bu işlemi yaptıktan sonra 10 saniye bekleyin.Elinizi Pyro sensörün önünde gezdirin.Tamper switchine basın ve basılı tutun. Montajcı Programına girin, **P 602 E** yapın, Keypad biplmeye başlar. Bu esnada PIR'ın tamper switchini bırakın.Receiver sinyali alır almaz biplme kesilecek ve PIR 2 nolu zone'a tanıtılmış olacaktır. Bu PIR artık **Zone 2'** dir.

Aynı işlemi **P 603 E, P 604 E, P 608 E** ile diğer ürünleride tanıtabilirsiniz.

Kablosuz (Uzaktan) Kumanda Tanıtma Şekli ;

- **P 611 E** **1. Kumanda için**
- **P 612 E** **2. Kumanda için**
- **P 613 E** **3. Kumanda için**
- **P 614 E** **4. Kumanda için**
- **P 615 E** **5. Kumanda için**
- **P 616 E** **6. Kumanda için**
- **P 617 E** **7. Kumanda için**
- **P 618 E** **8. Kumanda için**

Tanıtma işlemi şöyle yapılır.

Örnek ; Programa girin **P611 E** yapın, Keypad biplmeye başlar. Bu esnada Butona basın, Receiver sinyali alır almaz biplme kesilecektir. O buton **Buton 1** olacaktır. Bir kumanda da iki butonun birini **Area (partition) A** 'yı kurup kapatmak için , ikinci butonu da **Panik** için kullanmak istersek, **1 Nolu buton P611'e, 2 Nolu butonda P612'ye** tanıtılır. Bir Kumandada 2 butonda kullanılacak ise 2 buton da tanıtılmalıdır.

Kumanda Fonksiyonları **P151 E - P158 E** ve **P161 E - P168 E** arasında tanımlanır.

Örnek: (Yukarıda anlatılan tanıtma işlemleri ile her iki butonu da tanıttıktan sonra)

Buton 1 Partition A yı kursun-kapatsın.

- Programa Girin (Program, Montajcı Şifresi , Enter)
- **P 161 E** (Hepsini söndür)
- **P 151 E**

1,3,4 E (1=Partiton A , 3=Kursun , 4=Kapatsın manasına gelir)

Buton 2 Partition A'daki STAY zonlarını kursun-kapatsın.

- Programa Girin (Program, Montajcı Şifresi , Enter)
- **P 162 E** (Hepsini söndür)
- **P 152 E**

1,5,6 E (1=Partion A , 5=Stayde Kursun , 6=Stayde Kapatsın manasına gelir)

Örnek: Buton 3 Panik alarmı versin.

- **P 153 E** (Hepsini söndür)
- **P 163 E**
- **5,6 E**